

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://chint.nt-rt.ru> || cfg@nt-rt.ru

Аксессуары для NM1



Аксессуары расширяют возможности выключателей NM1. Например, ручной и моторный привод позволяют изменить способ управления и могут стать альтернативой классической рукоятке автомата. Сигнальные и вспомогательные контакты нужны для подключения внешней индикации и управления. Также можно дополнительно установить независимый расцепитель, механическую блокировку и другие аксессуары.



132367
Моторный привод для NM1-400S, H, R AC230/DC220В



132369
Моторный привод для NM1-125S/3P AC230/DC220В



132358
Ручной поворотный привод , NM1-63 S, H/3P.4P



132354
Ручной поворотный привод , NM1-400 S, H, R/3P



132413

Независимый расцепитель для NM1-630 AC220В (левый)



132355

Ручной поворотный привод , NM1-250 S, H, R/ 3P.4P



132384

Вспомогательный контакт для NM1-125 (левый)



132392

Вспомогательный и сигнальный контакт для NM1-250



132416
Независимый расцепитель для NM1-400 AC230В (правый)



132391
Вспомогательный контакт для NM1-400 (левый)



132407
Независимый расцепитель для NM1-800/3P/4P AC220В (левый)



132422

Независимый расцепитель для NM1-250 AC230В (правый)



132357

Ручной поворотный привод , NM1-125 S, H, R/3P



132940

Внешние выводы для переднего присоединения, NM1-400 (прямой)



132942

Внешние выводы для переднего присоединения, NM1-400 (боковой)



132377
Вспомогательный контакт для NM1-630 (левый)



132425
Независимый расцепитель для NM1-250 AC220В (левый)



132428
Независимый расцепитель для NM1-125 AC230В (правый)



132363
Моторный привод для NM1-800H/3P AC230V/DC220V



132374
Вспомогательный контакт для NM1-800/3P (левый)



132434
Независимый расцепитель для NM1-63 AC230V (правый)



132387
Вспомогательный и сигнальный контакт для NM1-400



132380
Вспомогательный контакт для NM1-250 (правый)



132371
Вспомогательный контакт для NM1-1250 (правый)



132388
Вспомогательный контакт для NM1-63 (правый)



132459
Механическая блокировка для NM1-250/3P



132385
Сигнальный контакт для NM1-125 (левый)



132372
Вспомогательный контакт для NM1-1250 (левый)



132410
Независимый расцепитель для NM1-630 AC230В (правый)



132415
Независимый расцепитель для NM1-400 AC 400В (правый)



132381
Вспомогательный контакт для NM1-250 (левый)



132419
Независимый расцепитель для NM1-400 AC220В (левый)



132322

Вспомогательный контакт для NM1-63 (левый)



132389

Вспомогательный и сигнальный контакт для NM1-800/3P



132401

Независимый расцепитель для NM1-1250 AC220В (правый)



132379

Вспомогательный контакт для NM1-400 (правый)



132353
Ручной поворотный привод , NM1-630 S, H, R/3P



132404
Независимый расцепитель для NM1-800/3P/4P AC230В (правый)



132375
Сигнальный контакт для NM1-800 (левый)



132961

Внешние выводы для переднего присоединения, NM1-63



132386

Вспомогательный и сигнальный контакт для NM1-630



132378

Сигнальный контакт для NM1-630 (левый)



132394

Сигнальный контакт для NM1-63 (левый)



132390
Сигнальный контакт для NM1-400 (левый)



132438
Независимый расцепитель для NM1-63 DC24В (левый)



132858
Ручной поворотный привод , NM1-1250H



132560

Защитные крышки выводов, NM1-400S/3P



132958

Внешние выводы для переднего присоединения, NM1-250 и NM8S-125, NM8(S)-250



132361

Моторный привод для NM1-1250H AC230/DC220В



132365

Моторный привод для NM1-630 S, H, R AC230/DC220В



132368
Моторный привод для NM1-250S/3P AC230/DC220В



132383
Вспомогательный контакт для NM1-125 (правый)



132957
Внешние выводы для переднего присоединения, NM1-125 и NM8-125



132376

Вспомогательный контакт для NM1-630 (правый)



132352

Ручной поворотный привод , NM1-800 H, R/3P



132382

Сигнальный контакт для NM1-250 (левый)



132431

Независимый расцепитель для NM1-125 AC220В (левый)



132393
Вспомогательный и сигнальный контакт для NM1-125



132373
Вспомогательный контакт для NM1-800/3P (правый)



132427
Независимый расцепитель для NM1-125 AC 400В (правый)



132455

Механическая блокировка для NM1-125/3P



132463

Механическая блокировка для NM1-400/3P



132432

Независимый расцепитель для NM1-125 DC24В (левый)



132424

Независимый расцепитель для NM1-250 AC380В (левый)



132411
Независимый расцепитель для NM1-630 DC24В (правый)



132429
Независимый расцепитель для NM1-125 DC24В (правый)



132885
Защитные крышки выводов, NM1-125H/3P



132426

Независимый расцепитель для NM1-250 DC24В (левый)



132417

Независимый расцепитель для NM1-400 DC24В (правый)



132405

Независимый расцепитель для NM1-800/3P/4P DC24В (правый)



132435

Независимый расцепитель для NM1-63 DC24В (правый)



132884
Защитные крышки выводов, NM1-125S/3P



132423
Независимый расцепитель для NM1-250 DC24В (правый)



132460
Механическая блокировка для NM1-125/4P



132944

Внешние выводы для переднего присоединения, NM1-630S.H



132887

Защитные крышки выводов, NM1-250S/3P



132960

Внешние выводы для переднего присоединения, NM1-800(630R)/3P



132420

Независимый расцепитель для NM1-400 DC24В (левый)



132449

Расцепитель минимального напряжения для NM1-125/3P AC380В



132430

Независимый расцепитель для NM1-125 AC380В (левый)



132403

Независимый расцепитель для NM1-800/3P/4P AC 400В (правый)



132418

Независимый расцепитель для NM1-400 AC380В (левый)



132446

Расцепитель минимального напряжения для NM1-400 AC230В



132421

Независимый расцепитель для NM1-250 AC 400В (правый)



132457

Механическая блокировка для NM1-63/3P



132406
Независимый расцепитель для NM1-800/3P/4P AC380V (левый)



132370
Моторный привод для NM1-63S, H AC230/DC220V



132946
Зажимы цинковые для NM1-250



132396

Расцепитель минимального напряжения для NM1-250/4P AC380В



132456

Механическая блокировка для NM1-63/4P



132409

Независимый расцепитель для NM1-630 AC 400В (правый)



132447

Расцепитель минимального напряжения для NM1-250/3P AC380В



132436
Независимый расцепитель для NM1-63 AC380В (левый)



132904
Защитные крышки выводов, NM1-63H/3P



132412
Независимый расцепитель для NM1-630 AC380В (левый)



132453

Расцепитель минимального напряжения для NM1-125/4P AC380В



132445

Расцепитель минимального напряжения для NM1-400 AC380В



132903

Защитные крышки выводов, NM1-63S/3P



132901

Защитные крышки выводов, NM1-125H/4P



132400
Независимый расцепитель для NM1-1250 AC380В (правый)



132437
Независимый расцепитель для NM1-63 AC220В (левый)



132433
Независимый расцепитель для NM1-63 AC 400В (правый)



132905
Защитные крышки выводов, NM1-63H/4P



132444
Расцепитель минимального напряжения для NM1-630 AC230В



132458
Механическая блокировка для NM1-250/4P



132414

Независимый расцепитель для NM1-630 DC24В (левый)



132451

Расцепитель минимального напряжения для NM1-63 AC380В



132945

Зажимы цинковые для NM1-125



132397

Расцепитель минимального напряжения для NM1-250/4P AC220В



132477
Защитные крышки выводов, NM1-250H/3P



132450
Расцепитель минимального напряжения для NM1-125/3P AC220В



132408
Независимый расцепитель для NM1-800/3P/4P DC24В (левый)



132889

Защитные крышки выводов, NM1-250R/3P



132886

Защитные крышки выводов, NM1-125R/3P



132462

Механическая блокировка для NM1-400/4P



132399

Расцепитель минимального напряжения для NM1-800/3P/4P AC230V



132454

Расцепитель минимального напряжения для NM1-125/4P AC220В



132465

Механическая блокировка для NM1-800/3P



132890

Защитные крышки выводов, NM1-400H/3P



132902

Защитные крышки выводов, NM1-250H/4P



132452

Расцепитель минимального напряжения для NM1-63 AC220В



132443

Расцепитель минимального напряжения для NM1-630 AC380В



132896

Защитные крышки выводов, NM1-800/3P



132893
Защитные крышки выводов, NM1-630S/3P



132855
Ручной поворотный привод , NM1-630 S, H, R/4P



132464
Механическая блокировка для NM1-800/4P



132398

Расцепитель минимального напряжения для NM1-800/3P/4P AC380B



132898

Защитные крышки выводов, NM1-1250/3P



132466

Механическая блокировка для NM1-630/4P



132900

Защитные крышки выводов, NM1-630S/4P



132356
Ручной поворотный привод , NM1-125H/4P



132461
Механическая блокировка для NM1-630/3P



132448
Расцепитель минимального напряжения для NM1-250/3P AC220V (CHINT)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93