

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://chint.nt-rt.ru> || [cfg@nt-rt.ru](mailto:cfg@nt-rt.ru)

## Аксессуары для NXM



Аксессуары позволяют адаптировать выключатель под индивидуальные задачи и конкретные условия эксплуатации. Их можно установить на любую модель серии NXM независимо от её типоразмера. Но при выборе дополнительного оснащения учитывайте другие параметры и аксессуары, и самого устройства (левый / правый, передний / задний, количество полюсов и т. д.).

Выключатели NXM можно заказать сразу с набором аксессуаров.



844968

Внешние выводы для заднего присоединения, NXM(LE)-125, (прямой) (CHINT)



946996  
Независимый расцепитель SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый) (CHINT)



946974  
Независимый расцепитель SHT-M2 A1 R для NXM(LE)-160 AC230V (правый) (CHINT)



946972  
Независимый расцепитель SHT-M3 A1 L для NXM(LE)-320(250) AC230V (левый) (CHINT)



203836

Сигнальный контакт AL-M3 L для NXM(LE)-320(250) (левый) (CHINT)



946939

Сигнальный контакт AL-M4 L для NXM-630(400) (левый) (CHINT)



844970

Внешние выводы для заднего присоединения, NXM(LE)-250/320, (боковой) (CHINT)



946896

Ручной поворотный привод ERH-M1 для NXM-125(63) (CHINT)



844974  
Внешние выводы для заднего присоединения, NXM-400/630, (прямой) (CHINT)



946966  
Независимый расцепитель SHT-M4 A1 R для NXM(LE)-630(400) AC230V (правый) (CHINT)



946946  
Вспомогательный контакт AX-M2 L для NXM(LE)-160 (левый) (CHINT)



146146

Сигнальный контакт AL для NXM-1600 (правый) (CHINT)



946912

Моторный привод MD-M4 D3/A1 для NXM(S)-630(400) DC220V/AC230V (CHINT)



844971

Внешние выводы для заднего присоединения, NXM(LE)-250/320 ,(прямой) (CHINT)



946914

Моторный привод MD-M7 D3/A1 для NXM(S)-1600 DC220V/AC230V (CHINT)



844994

Внешние выводы для заднего присоединения, NXM-1600, 3P, (прямой) (CHINT)



152865

Расцепитель минимального напряжения UVT-M3 A1 R для NXM-320(250),NXMLE-320(250)/4P AC230V (правый)(C)



146145

Вспомогательный контакт AX для NXM-1600 (левый) (CHINT)



946941

Вспомогательный контакт AX-M4 L для NXM-630(400) (левый) (CHINT)



201842

Сигнальный контакт AL-M1 R для NXM-125(63)/NXMLE-125 (правый) (CHINT)



946936

Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M5 L для NXM-800 (левый) (CHINT)



844975

Внешние выводы для заднего присоединения, NXM-400/630, (боковой) (CHINT)



946926

Моторный привод MD-M3 D3/A1 для NXM(S)-320(250) DC220V/AC230V (CHINT)



946938

Вспомогательный контакт AX-M5 L для NXM-800 (левый) (CHINT)



946886

Ручной поворотный привод ERH-M2 для NXM-160 (CHINT)





946929  
Вспомогательный контакт AX-M5 R LE для NXM-1000 /NXMLE-800 (правый) (CHINT)



844972  
Внешние выводы для заднего присоединения, NXM-800, (прямой) (CHINT)



946932  
Вспомогательный контакт AX-M5 L LE для NXM-1000 /NXMLE-800 (левый) (CHINT)



946937

Сигнальный контакт AL-M5 L для NXM-800 (левый) (CHINT)



946968

Расцепитель минимального напряжения UVT-M4 A1 R для NXM-400(630) AC230V (правый)(CHINT)



946945

Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M2 L для NXM(LE)-160 (левый) (CHINT)



946908

Моторный привод MD-M5 D3/A1 для NXM-800 DC220V/AC230V (CHINT)



946940  
Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M4 L для NXM-630(400) (левый) (CHINT)



946889  
Ручной поворотный привод ERH-M3 для NXM-320(250) (CHINT)



946935  
Вспомогательный контакт AX-M5 R для NXM-800 (правый) (CHINT)



844973

Внешние выводы для заднего присоединения, NXM-800, (боковой) (CHINT)



946891

Ручной поворотный привод ERH-M4 для NXM(S)-630(400) (CHINT)



946931

Сигнальный контакт AL-M5 L LE для NXMLE-800/NXM-1000 (левый) (CHINT)



946950

Сигнальный контакт AL-M2 R для NXM(LE)-160/2P/3P/4P (правый) (CHINT)



203834

Расцепитель минимального напряжения UVT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (CHINT)



946949

Вспомогательный контакт AX-M2 R для NXM(LE)-160/2P/3P/4P(правый) (CHINT)



946977

Расцепитель минимального напряжения UVT-M5 A2 L для NXM-800 AC400V (левый)(CHINT)



946953  
Независимый расцепитель SHT-M2 A1 L для NXM(LE)-160 AC230V (левый) (CHINT)



946892  
Ручной поворотный привод ERH-M7 для NXM(S)-1600 (CHINT)



152863  
Расцепитель минимального напряжения UVT-M2 A1 L для NXM(LE)-160 AC230V (левый) (CHINT)



946961

Независимый расцепитель SHT-M7 A1 L для NXM-1600 AC220V (левый) (CHINT)



946922

Моторный привод MD-M1 D3/A1 для NXM-125(63) DC220V/AC230V (CHINT)



844996

Внешние выводы для заднего присоединения, NXM-1250, 3P, (прямой) (CHINT)



844976

Внешние выводы для заднего присоединения, NXM-1000, (боковой) (CHINT)





946894

Ручной поворотный привод ERH-M6 для NXM(S)-1000 (CHINT)



946905

Моторный привод MD-M2 A1 S для NXM-160(S) DC220V/AC230V (CHINT)



946951

Вспомогательный контакт AX-M1 R для NXM-125(63)/NXMLE-125(правый) (CHINT)



844969

Внешние выводы для заднего присоединения, NXM(LE)-125, (боковой) (CHINT)



946887  
Ручной поворотный привод ERH-M5 для NXM-800 (CHINT)



946930  
Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M5 L LE для NXM-1000 (левый) (CHINT)



946981  
Независимый расцепитель SHT-M5 A1 R для NXM-800 AC230V (правый) (CHINT)



946916

Моторный привод MD-M6 D3/A1 для NXM(S)-1000 DC220V/AC230V (CHINT)



946988

Независимый расцепитель SHT-M6 A1 R для NXM-1000 AC230V (правый) (CHINT)



946948

Вспомогательный и сигнальный контакт AX/AL-M2 R для NXM(LE)-160/2P/3P/4P (правый) (CHINT)

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93