

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://chint.nt-rt.ru> || [cfg@nt-rt.ru](mailto:cfg@nt-rt.ru)

## Коробки распаячные, установочные



Без использования распаячных коробок невозможно заменить электрическую проводку. Обычно они устанавливаются на маршруте от общественного распределительного щитка на лестничной клетке до каждой квартиры и от щитка в коридоре каждой квартиры до всех комнат.

Коробки монтажные установочные (подрозетники) - предназначены для установки электрических розеток, выключателей, приборов и других электрических изделий в твердые стены (бетон, кирпич, пеноблок).



8820012

Коробка распаячная для наружного монтажа с защелкивающейся крышкой, 4 гермоввода, 70x70x40мм, IP55 (CHINT)



8820013  
Коробка распаячная для наружного монтажа, 6 гермовводов, 85x85x40мм, IP44 (CHINT)



8820014  
Коробка распаячная для наружного монтажа с защелкивающейся крышкой, 6 гермовводов, 100x100x50мм, IP55 (CHINT)



8820015  
Коробка распаячная для наружного монтажа, RAL 7035, 6 гермовводов, 100x100x50мм, IP44 (CHINT)



8820018  
Коробка распаячная для наружного монтажа, 10 гермовводов, 150x110x70мм, IP55 (CHINT)



8820016  
Коробка распаячная для наружного монтажа, RAL 7035, 6 гермовводов, 100x100x50мм, IP55 (CHINT)



8810001  
Коробка установочная D68x42мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами) (CHINT)



8810010

Коробка установочная 2-местная 141x70x45мм для скрытого монтажа в полых стенах (с саморезами, с металлическими зажимами) (CHINT)



8820003

Коробка распаячная для скрытого монтажа в кирпичных стенах D80x40мм (с перфорированным основанием) (CHINT)



8820004

Коробка распаячная для скрытого монтажа в кирпичных стенах 92x92x40мм (CHINT)



8820007

Коробка распаячная для скрытого монтажа в полых стенах D80мм x 40мм (с пластиковыми зажимами, с перфорированным основанием) (CHINT)



8820022

Коробка распаячная для наружного монтажа, 10 гермовводов, 190x140x120мм, IP55 (CHINT)



8820011

Коробка распаячная для наружного монтажа, 4 гермоввода, 75x40мм, IP44 (CHINT)



8820019  
Коробка распаячная для наружного монтажа, 10 гермовводов, 190x140x70мм, IP44 (CHINT)



8820017  
Коробка распаячная для наружного монтажа, 10 гермовводов, 150x110x70мм, IP44 (CHINT)



8820021  
Коробка распаячная для наружного монтажа, 10 гермовводов, 190x140x120мм, IP44 (CHINT)



8810008

Коробка установочная D65x45мм для скрытого монтажа в полых стенах (с саморезами, с пластиковыми зажимами) (CHINT)



8810003

Коробка установочная D68x62мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами) черная (CHINT)



8810004

Коробка установочная D65x25мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами) (CHINT)



8810006

Коробка установочная 2-местная, 141x70x45мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами) (CHINT)



8810012

Канал соединительный, для коробок установочных (подрозетников) (CHINT)



8810002

Коробка установочная D68x42мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами) (CHINT)



8820010

Коробка распаячная для скрытого монтажа в полых стенах 172x96x45мм (с пластиковыми зажимами) (CHINT)





8820001  
Крышка для установочных коробок D65мм (CHINT)



8820023  
Коробка распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками, 100x100x50мм, IP44 (CHINT)



8820020  
Коробка распаячная для наружного монтажа, 10 гермовводов, 190x140x70мм, IP55 (CHINT)



8810011

Коробка установочная 3-местная , 212x70x45мм для скрытого монтажа в полых стенах (с саморезами, с металлическими зажимами) (CHINT)



8810009

Коробка установочная D65x45мм для скрытого монтажа в полых стенах (с саморезами, с пластиковыми зажимами) (CHINT)



8820009

Коробка распаячная для скрытого монтажа в полых стенах 120x92x45мм (с пластиковыми зажимами)



8820005

Коробка распаячная для скрытого монтажа в кирпичных стенах 120x92x45мм (CHINT)



8820002  
Коробка распаячная для скрытого монтажа в кирпичных стенах D70x30мм (CHINT)



8820006  
Коробка распаячная для скрытого монтажа в кирпичных стенах 172x96x45мм (CHINT)



8820025  
Коробка распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками 150x110x85мм, IP44 (CHINT)



8820026

Коробка распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками 150x110x85мм, IP55 (CHINT)



8810007

Коробка установочная 3-местная, 212x70x45мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами) (CHINT)



8820024

Коробка распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками, 100x100x50мм, IP55 (CHINT)



8810005

Коробка установочная D65x45мм для скрытого монтажа в кирпичных стенах (с саморезами), с возможностью соединения через канал (CHINT)



8820008

Коробка распаячная для скрытого монтажа в полых стенах 92x92x45мм (с пластиковыми зажимами) (CHINT)

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Россия** (495)268-04-70

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://chint.nt-rt.ru> || [cfg@nt-rt.ru](mailto:cfg@nt-rt.ru)