

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://chint.nt-rt.ru> || cfg@nt-rt.ru

Кнопочные посты серии NP2



Кнопки управления серии NP2 предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 415 Вольт, а также постоянного тока до 220 Вольт.

Особенностью данного типа переключателей является их модульная конструкция, состоящая из контактного блока и головки, позволяющая использовать один и тот же контактный блок с разного типа головками как кнопки с подсветкой, без подсветки, либо, как переключатели.

Наименование

Артикул

Корпус для кнопок NP2 1 место NP2-B01 (CHINT)

574887

Корпус для кнопок NP2 2 места NP2-B02 (CHINT)

574885

Корпус для кнопок NP2 3 места NP2-B03 (CHINT)

574886

Кнопочный пост NP2-B102,1HO (CHINT)

574869

Наименование	Артикул
Кнопочный пост NP2-B103,1HO (CHINT)	574870
Кнопочный пост NP2-B112,1H3 (CHINT)	574871
Кнопочный пост NP2-B114,1H3 (CHINT)	574696
Кнопочный пост NP2-J174,1HO (CHINT)	574883
Кнопочный пост NP2-B164H29,1H3 (CHINT)	574879
Кнопочный пост NP2-B132H29,1HO (CHINT)	574878
Кнопочный пост NP2-B142H29,1HO (CHINT)	574568
Кнопочный пост NP2-B213,1HO+1H3 (CHINT)	573810
Кнопочный пост NP2-B215,1HO+1H3 (CHINT)	574872
Кнопочный пост NP2-B222,1HO+1HO (CHINT)	575551
Кнопочный пост NP2-B363, сигн.лампа+1HO+1H3 (CHINT)	574903
Кнопочный пост NP2-B324, 1HO+1H3 +1HO (CHINT)	573811
Кнопочный пост NP2-B334, 1HO+1H3 +1HO (CHINT)	574874
Кнопочный пост NP2-B339, 1HO+1H3 +1HO (CHINT)	574875

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93