

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://chint.nt-rt.ru> || cfg@nt-rt.ru

Автоматический выключатель серии NB1-63 6кА



Автоматические выключатели предназначены для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Применяются во вводно-распределительных щитах жилых и административных зданий, а также в промышленности.

Авт. выкл. NB1-63 2P 1A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179641	2	1	B	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 2A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179645	2	2	B	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 3A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179648	2	3	B	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 4A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179650	2	4	B	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 6A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179653	2	6	B	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 10A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179642	2	10	B	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 13A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179643	2	13	B	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 16A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179644	2	16	B	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 20A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179646	2	20	B	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 25A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179647	2	25	B	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 32A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179649	2	32	B	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 40A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179651	2	40	B	380

Авт. выкл. NB1-63 2P 50A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179652	2	50	B	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 63A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179654	2	63	B	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 1A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179683	3	1	B	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 2A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179687	3	2	B	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 3A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179690	3	3	B	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 4A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179692	3	4	B	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 6A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179695	3	6	B	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 10A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179684	3	10	B	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 13A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179685	3	13	B	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 16A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179686	3	16	B	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 20A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179688	3	20	B	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 25A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179689	3	25	B	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 32A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179691	3	32	B	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 40A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179693	3	40	B	380

Авт. выкл. NB1-63 3P 50A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179694	3	50	B	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 63A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179696	3	63	B	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 1A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179725	4	1	B	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 2A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179729	4	2	B	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 3A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179732	4	3	B	380

Автоматические выключатели предназначены для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Применяются во вводно-распределительных щитах жилых и административных зданий, а также в промышленности.

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NB1-63 4P 4A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179734	4	4	В	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 6A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179737	4	6	В	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 10A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179726	4	10	В	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 13A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179727	4	13	В	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 16A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179728	4	16	В	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 20A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179730	4	20	В	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 25A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179731	4	25	В	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 32A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179733	4	32	В	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 40A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179735	4	40	В	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 50A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179736	4	50	В	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NB1-63 4P 63A 6кА х-ка В (R)(CHINT)	179738	4	63	В	380
Авт. выкл. NB1-63 1P 1A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179613	1	1	С	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 2A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179617	1	2	С	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 3A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179620	1	3	С	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 4A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179622	1	4	С	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 6A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179625	1	6	С	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 10A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179614	1	10	С	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 16A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179616	1	16	С	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 20A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	180286	1	20	С	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 20A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179618	1	20	С	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 25A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179619	1	25	С	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 32A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	180295	1	32	С	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 32A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179621	1	32	С	220

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NB1-63 1P 40А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179623	1	40	C	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 50А 6кА х-ка С (R) (CHINT) (Данный артикул выводится из ассортимента)	180306	1	50	C	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 50А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179624	1	50	C	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 63А 6кА х-ка С (R) (CHINT) (Данный артикул выводится из ассортимента)	180309	1	63	C	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 63А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179626	1	63	C	220
Авт. выкл. NB1-63 2P 1А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179655	2	1	C	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 2А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179659	2	2	C	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 3А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179662	2	3	C	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 4А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179664	2	4	C	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 6А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179667	2	6	C	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 10А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179656	2	10	C	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 13А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179657	2	13	C	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NB1-63 2P 16А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179658	2	16	C	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 20А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179660	2	20	C	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 25А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179661	2	25	C	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 32А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179663	2	32	C	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 40А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179665	2	40	C	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 50А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179666	2	50	C	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 63А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179668	2	63	C	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 1А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179697	3	1	C	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 2А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179701	3	2	C	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 3А 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179704	3	3	C	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NB1-63 3P 4A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179706	3	4	C	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 6A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179709	3	6	C	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 10A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179698	3	10	C	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 13A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179699	3	13	C	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 16A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179700	3	16	C	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 20A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179702	3	20	C	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 25A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179703	3	25	C	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 32A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179705	3	32	C	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 40A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179707	3	40	C	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 50A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179708	3	50	C	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 63A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179710	3	63	C	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 1A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179739	4	1	C	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NB1-63 4P 2A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179743	4	2	C	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 3A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179746	4	3	C	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 4A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179748	4	4	C	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 6A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179751	4	6	C	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 10A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179740	4	10	C	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 13A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179741	4	13	B	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 16A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179742	4	16	C	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 20A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179744	4	20	C	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 25A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179745	4	25	C	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 32A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179747	4	32	C	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 40A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179749	4	40	C	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 50A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179750	4	50	C	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NB1-63 4P 63A 6кА х-ка С (R)(CHINT)	179752	4	63	C	380
Авт. выкл. NB1-63 1P 1A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179627	1	1	D	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 2A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179631	1	2	D	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 3A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179634	1	3	D	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 4A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179636	1	4	D	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 6A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179639	1	6	D	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 10A 6кА х-ка D (R) (CHINT) (Данный артикул выводится из ассортимента)	180278	1	10	D	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 10A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179628	1	10	D	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 16A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179630	1	16	D	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 20A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179632	1	20	D	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 25A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179633	1	25	D	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 32A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179635	1	32	D	220

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NB1-63 1P 40A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179637	1	40	D	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 50A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179638	1	50	D	220
Авт. выкл. NB1-63 1P 63A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179640	1	63	D	220
Авт. выкл. NB1-63 2P 1A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179669	2	1	D	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 2A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179673	2	2	D	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 3A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179676	2	3	D	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 4A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179678	2	4	D	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 6A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179681	2	6	D	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 10A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179670	2	10	D	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NB1-63 2P 13A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179671	2	13	D	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 16A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179672	2	16	D	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 20A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179674	2	20	D	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 25A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179675	2	25	D	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 32A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179677	2	32	D	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 40A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179679	2	40	D	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 50A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179680	2	50	D	380
Авт. выкл. NB1-63 2P 63A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179682	2	63	D	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 1A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179711	3	1	D	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 2A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179715	3	2	D	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 3A 6кА х-ка D (R) (CHINT) (Данный артикул выводится из ассортимента)	180374	3	3	D	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 3A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179718	3	3	D	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NB1-63 3P 4A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179720	3	4	D	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 6A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179723	3	6	D	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 10A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179712	3	10	D	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 13A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179713	3	13	D	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 16A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179714	3	16	D	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 20A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179716	3	20	D	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 25A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179717	3	25	B	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 32A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179719	3	32	D	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 40A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179721	3	40	D	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 50A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179722	3	50	D	380
Авт. выкл. NB1-63 3P 63A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179724	3	63	D	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 1A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179753	4	1	D	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NB1-63 4P 2A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179757	4	2	D	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 3A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179760	4	3	D	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 4A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179762	4	4	D	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 6A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179765	4	6	D	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 10A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179754	4	10	D	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 13A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179755	4	13	D	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 16A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179756	4	16	D	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 20A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179758	4	20	D	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 25A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179759	4	25	D	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 32A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179761	4	32	D	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 40A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179763	4	40	D	380
Авт. выкл. NB1-63 4P 50A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179764	4	50	D	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NB1-63 4P 63A 6кА х-ка D (R)(CHINT)	179766	4	63	D	380

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://chint.nt-rt.ru> || cfg@nt-rt.ru