

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://chint.nt-rt.ru> || cfg@nt-rt.ru

Аксессуары для NM8N



269604

Независимый расцепитель SNT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R)(CHINT)



265343

Вспомогательный контакт AX21-M8 для серии NM8N (R)(CHINT)



269643
Моторный привод MOD23-M8 AC220-240V/DC220V для NM8N-400/630 (R)(CHINT)



269647
Моторный привод MOD24-M8 AC220-240V/DC220V для NM8N-800 (R)(CHINT)

269595
Выкл. нагруз. пост. тока NM8NSD-400 DC 3P (R)(CHINT)



269658
Ручной поворотный привод DRH22-M8 для NM8N-250 TM (R)(CHINT)



269758
Скобы для крепления на DIN-рейку DRA21-M8 для NM8N-125 3P (R)(CHINT)



269677
Блокиратор рукоятки KLK22-M8 для NM8N-250 (R)(CHINT)



269655
Эконом. дистанционный ручной поворотный привод SRH24-M8 NM8N-800 3P (R)(CHINT)

270676
Диф. модуль NM8NL-250 3P A RCD1 рег. ток утечки 0,03-0,1-0,3-1A (R) (CHINT)

265339
Коммуникационный модуль COMA22-M8 RS485, AC230V 1.5м для NM8N (R)(CHINT)



265345

Контакт аварийной сигнализации AL21-M8 для NM8N (R)(CHINT)



269688

Малые защитные крышки выводов TCV22-M8 для NM8N-250 3P (R)(CHINT)



265337

Коммуникационный модуль COMA22-M8 RS485, DC24В 3м для NM8N (R)(CHINT)



265338

Коммуникационный модуль COMA22-M8 RS485, AC230В 0.5м для NM8N (R)(CHINT)



271882

Выкл. нагруз. перем. тока NM8NSD-125 AC 3P (R)(CHINT)



269664

Ручной поворотный привод DRH23-M8 для NM8N-400/630 EN (R)(CHINT)



263413

Межфазная перегородка PHS25-M8 для NM8N-1600 3P (R)(CHINT)



265340

Коммуникационный модуль COMA22-M8 RS485, AC230В 3м для NM8N (R)(CHINT)



269672

Дистанционный ручной поворотный привод ERH23-M8 для NM8N-400/630 ТМ (R)(CHINT)



269720

Внешние выводы RCP23-M8 для заднего присоединения NM8N-400/630 3P (R)(CHINT)



263380

Независимый расцепитель SHT25-M8 AC220-240V для NM8N-1600 (R)(CHINT)



269674

Дистанционный ручной поворотный привод ERH23-M8 для NM8N-400/630 EN (R)(CHINT)



269764

Защитное устройство для выключателей втычного типа PISD22-M8, NM8N-250 EN 3P (R)(CHINT)



265336

Коммуникационный модуль COMA22-M8 RS485, DC24V 1.5м для NM8N (R)(CHINT)



263171

Выкл. нагруз. перем. тока NM8NSD-1600 AC 1000 3P (R)(CHINT)



270672

Диф. модуль NM8NL-125 3P A RCD1 рег. ток утечки 0,03-0,1-0,3-1A (R) (CHINT)



269681

Механическая блокировка MIT22-M8 для NM8N-250 (R)(CHINT)



269690

Малые защитные крышки выводов TCV23-M8 для NM8N-400/630 3P (R)(CHINT)



269765

Защитное устройство для выключателей втычного типа PISD23-M8, NM8N-400/630 TM 3P (R)(CHINT)



270654

Диф. модуль NM8NL-125 4P AC RCD1 рег. ток утечки 0,03- 0,1-0,3-1A (R)(CHINT)



265335

Коммуникационный модуль COMA22-M8 RS485, DC24V 0.5м для NM8N (R)(CHINT)



269628
Расцепитель минимального напряжения UVT24-M8 AC220-240V для NM8N-800 (R)(CHINT)



269662
Ручной поворотный привод DRH23-M8 для NM8N-400/630 TM (R)(CHINT)



269692
Малые защитные крышки выводов TCV24-M8 для NM8N-800 3P (R)(CHINT)



269710

Внешние выводы FCP23-M8 для переднего присоединения NM8N-400/630 3P (R)(CHINT)



269714

Внешние выводы RCP21-M8 для заднего присоединения NM8N-125 3P (R)(CHINT)



269736

Основание втычного исполнения PIA21B-M8 (задн. присоед.) для NM8N-125 3P (R)(CHINT)



269740

Основание втычного исполнения PIA22B-M8 (задн. присоед.) для NM8N-250 3P (R)(CHINT)



269773
Межфазная перегородка PHS23-M8 для NM8N-400/630 3P (R)(CHINT)



269774
Межфазная перегородка PHS24-M8 для NM8N-800 3P (R)(CHINT)



271883
Выкл. нагруз. перем. тока NM8NSD-125 AC 4P (R)(CHINT)



269768

Защитное устройство для выключателей выкатного типа DOSD23-M8 NM8N-400/630 EN (R)(CHINT)



269656

Ручной поворотный привод DRH21-M8 для NM8N-125 TM (R)(CHINT)



269679

Механическая блокировка MIT21-M8 для NM8N-125 (R)(CHINT)



269686

Малые защитные крышки выводов TCV21-M8 для NM8N-125 3P (R)(CHINT)



269704

Внешние выводы FCP21-M8 для переднего присоединения NM8N-125 3P (R)(CHINT)



269729

Клеммы MC22-M8(2) для NM8N-250 сечение проводов 2x(35–120) мм² (R)(CHINT)



269730

Клеммы MC22-M8(6) для NM8N-250 сечение проводов 6x(10–35) мм² (R)(CHINT)



269772

Межфазная перегородка PHS22-M8 для NM8N-250 3P (R)(CHINT)



271885

Выкл. нагруж. пост. тока NM8NSD-125 DC 3P (R)(CHINT)



269650

Эконом. дистанционный ручной поворотный привод SRH21-M8 NM8N-125 3P (R)(CHINT)



269654

Эконом. дистанционный ручной поворотный привод SRH23-M8 NM8N-400/630 3P (R)(CHINT)



269599
Независимый расцепитель SHT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R)(CHINT)



269601
Независимый расцепитель SHT21-M8 DC24V для NM8N-125 (R)(CHINT)



269615
Расцепитель минимального напряжения UVT21-M8 AC220-240V для NM8N-125 (R)(CHINT)



269694

Большие защитные крышки выводов TCV21-M8 для NM8N-125 3P (R)(CHINT)



269725

Зажимы SST22-M8 для NM8N-250 сечение проводов 10–120 мм² (R)(CHINT)



269771

Межфазная перегородка PHS21-M8 для NM8N-125 3P (R)(CHINT)



293272

Удлиненная рукоятка LHD25-M8 для NM8N(SD)-1600 (R)(CHINT)



269606

Независимый расцепитель SHT22-M8 DC24V для NM8N-250/400/630 (R)(CHINT)



269760

Скобы для крепления на DIN-рейку DRA22-M8 для NM8N-250 3P (R)(CHINT)



269767

Защитное устройство для выключателей выкатного типа DODSD23-M8 NM8N-400/630 TM (R)(CHINT)



263382
Независимый расцепитель SHT25-M8 DC24V для NM8N-1600 (R)(CHINT)



269668
Дистанционный ручной поворотный привод ERH22-M8 для NM8N-250 ТМ (R)(CHINT)



269676
Блокиратор рукоятки KLK21-M8 для NM8N-125 (R)(CHINT)



269696

Большие защитные крышки выводов TCV22-M8 для NM8N-250 3P (R)(CHINT)



269718

Внешние выводы RCP22-M8 для заднего присоединения NM8N-250 3P (R)(CHINT)



269731

Клеммы MC23-M8(2) для NM8N-400/630 сечение проводов 2x(120–240) мм² (R)(CHINT)



269732

Клеммы MC23-M8(4) для NM8N-400/630 сечение проводов 4x95 мм² (R)(CHINT)



269733

Клеммы MC24-M8(2) для NM8N-800 сечение проводов 2x240 мм² (R)(CHINT)



269763

Защитное устройство для выключателей втычного типа PISD22-M8, NM8N-250 TM 3P (R)(CHINT)



269766

Защитное устройство для выключателей втычного типа PISD23-M8, NM8N-400 EN 3P (R)(CHINT)



269770

Защитное устройство для выключателей выкатного типа DOSD24-M8 NM8N-800 EN (R)(CHINT)



263407

Внешние выводы FCP25-M8 для переднего присоединения NM8N-1600 (1000-1250A) 3P (R)(CHINT)



263712

Блок питания NA8-1600?7500-PSU-1 230В AC для NM8N (R)(CHINT)



269610

Независимый расцепитель SHT24-M8 AC220-240V для NM8N-800 (R)(CHINT)



269660
Ручной поворотный привод DRH22-M8 для NM8N-250 EN (R)(CHINT)



269669
Дистанционный ручной поворотный привод ERH22-M8 для NM8N-250 TM (R)(CHINT)



269685
Механическая блокировка MIT24-M8 для NM8N-800 (R)(CHINT)



269708

Внешние выводы FCP22-M8 для переднего присоединения NM8N-250 3P (R)(CHINT)



269724

Зажимы CCT21-M8 для NM8N-125 сечение проводов 2,5–75 мм² (R)(CHINT)



269734

Основание втычного исполнения PIA21F-M8 (перед. присоед.) для NM8N-125 3P (R)(CHINT)



263406

Эконом. дистанционный ручной поворотный привод SRH25-M8 NM8N-1600 3P (R)(CHINT)



269612

Независимый расцепитель SHT24-M8 DC24V для NM8N-800 (R)(CHINT)



270652

Диф. модуль NM8NL-125 3P AC RCD1 рег. ток утечки 0,03-0,1-0,3-1A (R) (CHINT)



270656

Диф. модуль NM8NL-250 3P AC RCD1 рег. ток утечки 0,03-0,1-0,3-1A (R) (CHINT)



263412

Клеммы MC25-M8(4) для NM8N-1600 сечение проводов 4x240 мм² (R)(CHINT)



269666

Дистанционный ручной поворотный привод ERH21-M8 для NM8N-125 TM (R)(CHINT)



269670

Дистанционный ручной поворотный привод ERH22-M8 для NM8N-250 EN (R)(CHINT)



269678

Блокиратор рукоятки KLK23-M8 для NM8N-400/630 (R)(CHINT)



269698

Большие защитные крышки выводов TCV23-M8 для NM8N-400/630 3P (R)(CHINT)



269700

Большие защитные крышки выводов TCV24-M8 для NM8N-800 3P (R)(CHINT)



269728

Клеммы MC22-M8(1) для NM8N-250 сечение проводов 35–240 мм² (R)(CHINT)



269652

Эконом. дистанционный ручной поворотный привод SRH22-M8 NM8N-250 3P (R)(CHINT)



263714

Блок питания NA8-1600?7500-PSU-1 110-220VDC для NM8N (R)(CHINT)



269621

Расцепитель минимального напряжения UVT22-M8 AC220-240V для NM8N-250/400/630 (R)(CHINT)



269683

Механическая блокировка MIT23-M8 для NM8N-400/630 (R)(CHINT)



269726

Зажимы SST23-M8 для NM8N-400/630 сечение проводов 120–240 мм² (R)(CHINT)



269727

Клеммы MC21-M8(1) для NM8N-125 сечение проводов 16–95 мм² (R)(CHINT)



269769

Защитное устройство для выключателей выкатного типа DOSD24-M8 NM8N-800 TM (R)(CHINT)



269594

Выкл. нагруз. перем. тока NM8NSD-400 AC 4P (R)(CHINT)



269742

Основание втычного исполнения PIA23F-M8 (перед. присоед.) для NM8N-400/630 3P (R)(CHINT)



269750

Шасси для выкатного исполнения DOB23F-M8 (перед. присоед.) для 3P NM8N-630 (R)(CHINT)



269738

Основание втычного исполнения PIA22F-M8 (перед. присоед.) для NM8N-250 3P (R)(CHINT)



269744

Основание втычного исполнения PIA23B-M8 (задн. присоед.) для NM8N-400/630 3P (R)(CHINT)



269762

Защитное устройство для выключателей втычного типа PISD21-M8, NM8N-125 TM 3P (R)(CHINT)



270678

Диф. модуль NM8NL-250 4P A RCD1 рег. ток утечки 0,03- 0,1-0,3-1 А (R)(CHINT)



273114
Выкл. нагруз. пост. тока NM8NSD-250 DC 3P (R)(CHINT)



269639
Моторный привод MOD22-M8 AC220-240V/DC220V для NM8N-250 (R)(CHINT)



270674
Диф. модуль NM8NL-125 4P A RCD1 рег. ток утечки 0,03- 0,1-0,3-1 А (R)(CHINT)



271886

Выкл. нагруз. пост. тока NM8NSD-125 DC 4P (R)(CHINT)



263179

Выкл. нагруз. пост. тока NM8NSD-1600 DC 1000 3P (R)(CHINT)



263185

Выкл. нагруз. пост. тока NM8NSD-1600 DC 1600 4P (R)(CHINT)



263403

Моторный привод MOD25-M8 AC220-240V/DC220V для NM8N-1600 (R)(CHINT)



269635
Моторный привод MOD21-M8 AC220-240V/DC220V для NM8N-125 (R)(CHINT)



269722
Внешние выводы RCP24-M8 для заднего присоединения NM8N-800 3P (R)(CHINT)



269746
Шасси для выкатного исполнения DOB23F-M8 (перед. присоед.) для 3P NM8N-400 (R)(CHINT)



269756

Шасси для выкатного исполнения DOB24B-M8 (задн. присоед.) для 3P NM8N-800 (R)(CHINT)



270683

Диф. модуль NM8NL-400 4P A RCD1 рег. ток утечки 0,03- 0,1-0,3-1 A (R)(CHINT)



273111

Выкл. нагруз. пост. тока NM8NSD-800 DC 3P (R)(CHINT)



263173

Выкл. нагруз. перем. тока NM8NSD-1600 AC 1600 3P (R)(CHINT)



263176
Выкл. нагруз. перем. тока NM8NSD-1600 AC 1250 4P (R)(CHINT)



263175
Выкл. нагруз. перем. тока NM8NSD-1600 AC 1000 4P (R)(CHINT)



263388
Расцепитель минимального напряжения UVT25-M8 AC220-240V для NM8N-1600 (R)(CHINT)



263409

Внешние выводы FCP25-M8 для переднего присоединения NM8N-1600 (1600A) 3P (R)(CHINT)



269593

Выкл. нагруз. перем. тока NM8NSD-400 AC 3P (R)(CHINT)



269596

Выкл. нагруз. пост. тока NM8NSD-400 DC 4P (R)(CHINT)



269748

Шасси для выкатного исполнения DOB23B-M8 (задн. присоед.) для 3P NM8N-400 (R)(CHINT)

270669

Диф. модуль NM8NL-630 4P AC RCD1 рег. ток утечки 0,03- 0,1-0,3-1A (R)(CHINT)



270689

Диф. модуль NM8NL-630 4P A RCD1 рег. ток утечки 0,03- 0,1-0,3-1 A (R)(CHINT)



271502

Выкл. нагруз. перем. тока NM8NSD-250 AC 3P (R)(CHINT)



271503

Выкл. нагруз. перем. тока NM8NSD-250 AC 4P (R)(CHINT)



273109
Выкл. нагруз. перем. тока NM8NSD-800 AC 3P (R)(CHINT)



273110
Выкл. нагруз. перем. тока NM8NSD-800 AC 4P (R)(CHINT)



273112
Выкл. нагруз. пост. тока NM8NSD-800 DC 4P (R)(CHINT)



263172

Выкл. нагруз. перем. тока NM8NSD-1600 AC 1250 3P (R)(CHINT)



263177

Выкл. нагруз. перем. тока NM8NSD-1600 AC 1600 4P (R)(CHINT)



263180

Выкл. нагруз. пост. тока NM8NSD-1600 DC 1250 3P (R)(CHINT)



263181

Выкл. нагруз. пост. тока NM8NSD-1600 DC 1600 3P (R)(CHINT)



263183

Выкл. нагруз. пост. тока NM8NSD-1600 DC 1000 4P (R)(CHINT)



263184

Выкл. нагруз. пост. тока NM8NSD-1600 DC 1250 4P (R)(CHINT)



270660

Диф. модуль NM8NL-400 3P AC RCD1 рег. ток утечки 0,03-0,1-0,3-1A (R) (CHINT)





273115

Выкл. нагруз. пост. тока NM8NSD-250 DC 4P (R)(CHINT)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://chint.nt-rt.ru> || cfg@nt-rt.ru