

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://chint.nt-rt.ru> || cfg@nt-rt.ru

Шкафы управления



Шкафы управления двигателями, насосами, вентиляторами, электрифицированными задвижками, тепловыми пунктами и т.д.

•



[Шкаф управления с плавным пуском](#)

[ШУН](#)



[ШУ ИТП](#)



- [Шкафы управления индивидуального изготовления](#)





ШУН-1-1,5-ПП
Шкаф управления насосом ШУН 1,5 кВт прямой пуск



ШУ-ТП-1.ГВС-1(N)
Шкаф управления тепловым пунктом ШУ-ТП-1.ГВС-1(N)



ШУ-ТП-1.СО-2(N)-2.КП-2(N)-3.ГВС-2(N)
Шкаф управления тепловым пунктом ШУ-ТП-1.СО-2(N)-2.КП-2(N)-3.ГВС-2(N)



ШУН-1-5,5-ПЧ

Шкаф управления насосом ШУН 5,5 кВт с частотным регулированием



ШУН-1-2,2-ПЧ

Шкаф управления насосом ШУН 2,2 кВт с частотным регулированием



ШУН-1-15-ПП

Шкаф управления насосом ШУН 15 кВт прямой пуск



ШУ-ТП-1.СО-1(N)

Шкаф управления тепловым пунктом ШУ-ТП-1.СО-1(N)



ШУН-2-2,2-ПЧ
Шкаф управления 2 насосами ШУН 2,2 кВт с частотным регулированием



ШУ-ТП-1.СО-2(N)2.КП-1(N)-3.ГВС-1(N)
Шкаф управления тепловым пунктом ШУ-ТП-1.СО-2(N)2.КП-1(N)-3.ГВС-1(N)



ШУН-1-2,2-ПП
Шкаф управления насосом ШУН 2,2 кВт прямой пуск



ШУ-ТП-1.СО-1(Н)-2.ГВС-1(Н)

Шкаф управления тепловым пунктом ШУ-ТП-1.СО-1(Н)-2.ГВС-1(Н)



ШУН-1-15-ПЧ

Шкаф управления насосом ШУН 15 кВт с частотным регулированием



ШУН-2-4,0-ПП

Шкаф управления 2 насосами ШУН 4,0 кВт прямой пуск



ШУН-1-11-ПЧ

Шкаф управления насосом ШУН 11 кВт с частотным регулированием



ШУ-ТП-1.СО-2(Н)-2.КП-1(Н)-3.СО-2(Н)
Шкаф управления тепловым пунктом ШУ-ТП-1.СО-2(Н)-2.КП-1(Н)-3.СО-2(Н)



ШУН-1-1,5-ПЧ
Шкаф управления насосом ШУН 1,5 кВт с частотным регулированием



ШУН-1-4,0-ПП
Шкаф управления насосом ШУН 4,0 кВт прямой пуск



ШУ-ТП-1.СО-2(N)-2.КП-1(N)-3.ГВС-2(N)

Шкаф управления тепловым пунктом ШУ-ТП-1.СО-2(N)-2.КП-1(N)-3.ГВС-2(N)



ШУН-2-15-ПП

Шкаф управления 2 насосами ШУН 15 кВт прямой пуск



ШУН-1-11-ПП

Шкаф управления насосом ШУН 11 кВт прямой пуск



ШУН-1-7,5-ПЧ

Шкаф управления насосом ШУН 7,5 кВт с частотным регулированием



ШУН-2-7,5-ПЧ

Шкаф управления 2 насосами ШУН 7,5 кВт с частотным регулированием



ШУН-1-15-УПП

Шкаф управления насосом ШУН 15 кВт с плавным пуском



ШУН-1-7,5-УПП

Шкаф управления насосом ШУН 7,5 кВт с плавным пуском



ШУН-2-5,5-ПП

Шкаф управления 2 насосами ШУН 5,5 кВт прямой пуск



ШУН-1-4,0-ПЧ

Шкаф управления насосом ШУН 4,0 кВт с частотным регулированием



ШУ-ТП-1.СО-1(Н)-2.СО-1(Н)-3.ГВС-1(Н)

Шкаф управления тепловым пунктом ШУ-ТП-1.СО-1(Н)-2.СО-1(Н)-3.ГВС-1(Н)



ШУ-ТП-1.СО-2(Н)-2.КП-1(Н)

Шкаф управления тепловым пунктом ШУ-ТП-1.СО-2(Н)-2.КП-1(Н)



ШУН-2-11-ПП
Шкаф управления 2 насосами ШУН 11 кВт прямой пуск



ШУН-1-3,0-ПП
Шкаф управления насосом ШУН 3,0 кВт прямой пуск



ШУН-1-11-УПП
Шкаф управления насосом ШУН 11 кВт с плавным пуском



ШУ-ТП-1.СО-2(N)-2.КП-2(N)

Шкаф управления тепловым пунктом ШУ-ТП-1.СО-2(N)-2.КП-2(N)



ШУН-2-11-УПП

Шкаф управления 2 насосами ШУН 11 кВт с плавным пуском



ШУ-ТП-1.СО-1(N)-2.СО-1(N)

Шкаф управления тепловым пунктом ШУ-ТП-1.СО-1(N)-2.СО-1(N)



ШУН-2-7,5-ПП

Шкаф управления 2 насосами ШУН 7,5 кВт прямой пуск



ШУН-2-5,5-ПЧ
Шкаф управления 2 насосами ШУН 5,5 кВт с частотным регулированием



ШУН-2-15-ПЧ
Шкаф управления 2 насосами ШУН 15 кВт с частотным регулированием



ШУН-2-7,5-УПП
Шкаф управления 2 насосами ШУН 7,5 кВт с плавным пуском



ШУН-1-3,0-ПЧ

Шкаф управления насосом ШУН 3,0 кВт с частотным регулированием



ШУН-2-3,0-ПЧ

Шкаф управления 2 насосами ШУН 3,0 кВт с частотным регулированием



ШУН-2-3,0-ПП

Шкаф управления 2 насосами ШУН 3,0 кВт прямой пуск



ШУН-2-2,2-ПП

Шкаф управления 2 насосами ШУН 2,2 кВт прямой пуск



ШУН-1-5,5-ПП
Шкаф управления насосом ШУН 5,5 кВт прямой пуск



ШУН-2-11-ПЧ
Шкаф управления 2 насосами ШУН 11 кВт с частотным регулированием



ШУН-2-1,5-ПП
Шкаф управления 2 насосами ШУН 1,5 кВт прямой пуск



ШУН-2-15-УПП

Шкаф управления 2 насосами ШУН 15 кВт с плавным пуском



ШУН-1-7,5-ПП

Шкаф управления насосом ШУН 7,5 кВт прямой пуск



ШУН-2-1,5-ПЧ

Шкаф управления 2 насосами ШУН 1,5 кВт с частотным регулированием



ШУН-2-4,0-ПЧ

Шкаф управления 2 насосами ШУН 4,0 кВт с частотным регулированием



ШУН-КТ-4кВт
Шкаф управления оборудованием котельной



ШУ-ПП-22-1-СИНТ
Шкаф управления двигателем с плавным пуском ШУ-ПП 22 кВт



ШУ-ПП-11-1-СИНТ
Шкаф управления двигателем с плавным пуском ШУ-ПП 11 кВт



ШУ-ПП-15-1-СНІНТ
Шкаф управління двигателем с плавним пуском ШУ-ПП 15 кВт



ШУ-ПП-7,5-1-СНІНТ
Шкаф управління двигателем с плавним пуском ШУ-ПП 7,5 кВт



ШУ-ПП-315-1-СНІНТ
Шкаф управління двигателем с плавним пуском ШУ-ПП 315 кВт



ШУ-ПП-185-1-СНІНТ
Шкаф управління двигателем с плавним пуском ШУ-ПП 185 кВт



ШУ-ПП-280-1-СНINT

Шкаф управления двигателем с плавным пуском ШУ-ПП 280 кВт



ШУ-ПП-30-1-СНINT

Шкаф управления двигателем с плавным пуском ШУ-ПП 30 кВт



ШУ-ПП-37-1-СНINT

Шкаф управления двигателем с плавным пуском ШУ-ПП 37 кВт



ШУ-ПП-75-1-СНІНТ
Шкаф управління двигателем з плавним пуском ШУ-ПП 75 кВт



ШУ-ПП-160-1-СНІНТ
Шкаф управління двигателем з плавним пуском ШУ-ПП 160 кВт



ШУ-ПП-132-1-СНІНТ
Шкаф управління двигателем з плавним пуском ШУ-ПП 132 кВт



ШУ-ПП-250-1-СНІНТ
Шкаф управління двигателем з плавним пуском ШУ-ПП 250 кВт



ШУ-ПП-18,5-1-CHINT
Шкаф управления двигателем с плавным пуском ШУ-ПП 18,5 кВт



ШУ-ПП-90-1-CHINT
Шкаф управления двигателем с плавным пуском ШУ-ПП 90 кВт



ШУ-ПП-110-1-CHINT
Шкаф управления двигателем с плавным пуском ШУ-ПП 110 кВт



ШУ-ПП-220-1-CHINT
Шкаф управления двигателем с плавным пуском ШУ-ПП 220 кВт



ШУ-ПП-45-1-CHINT
Шкаф управления двигателем с плавным пуском ШУ-ПП 45 кВт



ШУ-ПП-55-1-CHINT
Шкаф управления двигателем с плавным пуском ШУ-ПП 55 кВт

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93